- For SMARTPHONE & TABLET PC -

スマートフォン& タブレットPC用

カードリーダライタ

GH-CRAD-SUAシリーズ 取扱説明書

Ver.1.1

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

A GREEN HOUSE

内容物の確認

で使用の前に必ずご確認ください。

- ●本体 ●microUSB 延長ケーブル (115mm)
- ●給電用microUSB ケーブル (610mm)
- ●取扱説明書/6ヶ月間保証書(本書)

対応OS

●Android 3.1以降

※スマートフォンのみAndroid 2.3以降

対応機種

USBホスト機能とマスストレージ機能に対応 したスマートフォンやタブレットPC


対応機種を ケータイで確認!




対応メモリーカード

- ●SDメモリーカード(~2GB)
- ●SDHCメモリーカード(~Class 10/~32GB)
- ●microSDカード(~2GB)
- ●microSDHCカード(~Class10/~32GB) ※UHS-I高速転送には対応していません。

各部名称







- ① microUSBコネクタ スマートフォンやタブレットPCの microUSBポートに接続します。
- ② インジケータ 動作に応じて、点灯/点滅します。
- ③ microSDカードスロット microSDカードを挿入します。
- ④ USBボート USBメモリーやUSBハードディスクなど のUSB機器を接続します。
- ⑥ 給電用microUSBポート USBハードディスクを接続する場合に、付属 の給電用microUSBケーブルを接続します。
- ⑥ SDメモリーカードスロット SDメモリーカードを挿入します。

スマートフォン / タブレット PC に接続する

①microUSBコネクタをスマートフォンやタブ レット PC の microUSB ポートに接続します。 ②インジケータが緑色点灯します。



■ケースなどを使用している場合は下図の様に microUSB延長ケーブルを使用してださい。



- ●接続する際は、microUSBコネクタの向きに注意くだ さい。
- ●スマートフォンやタブレットPCによっては、メモリー カードを挿入してから接続する必要があります。

スマートフォン / タブレット PC から 取り外す

- ①本製品に挿入したメモリーカードやUSB機器 のデータを使用しているアプリケーションをす べて終了します。
- ②スマートフォンやタブレットPCに付属している 取扱説明書にしたがって、取り外してください。

メモリーカードの挿入

■SD/SDHCメモリーカードの場合



- ①SDメモリーカードスロットに SD/SDHC メモ リーカードを端子面を上にして水平に挿入して ください。
- ②インジケータが赤色点滅します。
- ③インジケータが赤色点灯に変わると、メモリー カードの読み書きが可能な状態になります。



■microSD/microSDHCカードの場合





- ①microSDカードスロットに
 microSD/microSDHC カードを表面を上に
 して水平に挿入してください。
- ②インジケータが赤色点滅します。
- ③インジケータが赤色点灯に変わると、メモリー カードの読み書きが可能な状態になります。




- ●データ転送方法などの操作方法については、スマート フォンやタブレット PC に付属している取扱説明書を参 照してください。
- ●スマートフォンやタブレットPCのバッテリが少な いと、正常に動作しない場合があります。
- ●SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットを 同時に使用することはできません。
- ●SD、SDHC、microSD、microSDHCロゴは SD-3C, LLCの商標です。

USB機器の接続

- ●接続したUSB機器の操作方法については、USB機器 やスマートフォン、タブレットPCに付属している取扱 説明書を参照してください。
- ●スマートフォンやタブレットPCのバッテリが少ないと、正常に動作しない場合があります。

■USBメモリーの場合


USBポートにUSBメモリーを接続します。



- ●接続する際は、USBコネクタの向きに注意ください。●すべてのUSBメモリー、すべての記憶容量の動作保
- 証をするものではありません。 ●USBメモリーはFATかFAT32のフォーマット形式 でフォーマットしてください。

■USBマウス/USBキーボードの場合


USBポートにUSBマウス/USBキーボードを接続します。



●接続する際は、USBコネクタの向きに注意ください。●すべてのUSBマウス/USBキーボードの動作保証をするものではありません。

■USBハードディスクの場合

- ①USBポートにUSBハードディスクを接続します。
- ②付属の給電用microUSBケーブルを給電用microUSBポートとパソコンに接続してください。



- ●接続する際は、USBコネクタの向きに注意ください。 ●すべてのUSBハードディスク、すべての記憶容量の 動作保証をするものではありません。
- ●USBハードディスクはFATかFAT32のフォーマット形式でフォーマットしてください。
- ●コンセントから給電する場合は、別売りの弊社製 GH-ACC-USBシリーズ、GH-AC-USBAを使用して ください。

製品什様

USB規格 USB2.0/1.1

スロット SDメモリーカードスロット、microSD

カードスロット、microUSBポート 外形寸法 W61.2 × D10.6 × H19.7(mm)

待機時 最大30mA

重量 約9.5g

消費電力 動作時 最大100mA

安全に正しくお使いいただくために

↑ 警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重 症を負うおそれがあります

- ●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに取り外 してください。●ふんだり、のったり、投げたり、落とした りしないでください。●落雷のおそれがある場合、触れな いでください。●異物や液体を付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造を しないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使 用しないでください。●スマートフォンやタブレットPCなど へは、しっかり差し込んでください。

★注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、 ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●使用 しないときは、スマートフォンやタブレットPCから抜いて 保管してください。●保管するときは、静電気や電磁波の 発生するところを避けてください。●データ転送中は、ス マートフォンやタブレットPCから取り外さないでください。

● データについて

●誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。●磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。●温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。●大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。●データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

制限事項

- ●接続機器の制限により転送速度がUSB1.1規格値になる場合があります。●本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。●各カードの著作権保護機能には対応しておりません。

6 ヶ月間保証書

0 7 万間休証書	
品名	カードリーダ/ライタ
型番	GH-CRAD-SUAシリーズ
保証期間	ご購入から6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、 関店名、ご住所、お電店番号をご記入の上、 ご捺印くださりますよう、お願いいたします

故障について

●故障やご使用上のご買削は、テクニカルサポートダイヤルへお選託 いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAXでお問い合わせください、●弊社ホームページにあるサポート「 各種お問い合わせけからお問い合わせの場合、ユーザー参録が必要に なります。●私のい合わせの前に、取扱扱卵連や弊社ホームページに あるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサ ポートダイセルの受付論問は、予考とは、小童する場合があります。

保証規定

◆本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期 間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期 間中に取扱説明書、バッケージ等の記載に従った使用で故障した 場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の 使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置 の故障、損傷等に対して整計が責任を負うものではありません。● 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1 保 証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入 捺印がない場合。3.取扱説明書、バッケージ等の記載に従った使 用でない場合。4 譲渡、あるいは、再販された場合。5 落下、衝撃、 圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6 火災、地 震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消 耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み 込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国 内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するも のではありません。●修理、輸送についての注章1 修理のご依頼 は、ご購入店、あるいは、整社テクニカルサポートへご依頼の上、整 社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記 録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一 緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様が ご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りくだ さい。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかね ますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記 録が管理されている宅配便等をご利用ください。5.修理後も、保 証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断によ り同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいた だいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたし かねます。1 修理用部材が調達できない場合。2 分解、改造が行わ れている場合。3.原型をとどめない損傷等、修理による回復が困 難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご 購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんの で、紛失しないようご注意ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00
	(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に 転載することを祭じます。※製品のデザイン、仕様に改良などによ り、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告な しに変更することがあります。からかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、名社の商標または登録商標で す。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート 窓口へお問い合わせください。